



## **Dopravně provozní řád Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rohoznice**

### **Čl. 1 Úvodní ustanovení**

- 1) Dopravně provozní řád Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rohoznice (dále jen „JSDH Rohoznice“) upravuje podmínky pro zabezpečení provozuschopnosti, provozování a údržbě požární techniky (dále jen PT) uvedené v příloze č.1. Tento provozní řád je závazný pro členy JSDH Rohoznice a neomezuje vlastníkem vozidla využívat vozidlo jako vlastníka v souladu s platnými právními normami a předpisy.
- 2) Při provozu a údržbě vozidla jsou všichni členové JSDH Rohoznice povinni dodržovat pravidla stanovená v těchto dokumentech:
  - Vyhláška č.247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO
  - SIAŘ GŘ HZS ČR 25/2009 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků,
  - Zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisůa tímto dopravně provozním řádem JSDH Rohoznice.
- 3) Stanovištěm vozidla je garáž v budově hasičské zbrojnice Rohoznice č. p. 96, případně v odůvodněných případech na místě určeném velitelem jednotky nebo statutárními zástupci obce.
- 4) Pro účely tohoto pokynu se rozumí:
  - a) Vlastníkem (držitelem) vozidla (dále jen „vlastník“) je obec Rohoznice
  - b) uživatelem vozidla (dále jen „uživatel“) je JSDH Rohoznice

### **Čl. 2 Povolování jízdy vozidla**

- 1) Oprávněnou osobou k povolování jízd jsou:
  - a) starosta obce Rohoznice, bez omezení cíle jízdy;
  - b) místostarosta obce Rohoznice, v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky;
  - c) velitel jednotky JSDH Rohoznice v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky.
- 2) Bez schválení jízdy oprávněnou osobou nelze vozidlo provozovat. Výjimkou je výjezd JSDH Rohoznice k zásahu na příkaz KOPIS HZS Pardubického kraje. V tomto případě si nechá řidič schválit jízdu dodatečně.



### Čl. 3 Jízdy vozidla

- 1) Vozidlo nesmí být použito, pokud jeho technický stav a vybavení neodpovídá právním předpisům.
- 2) Za technický stav vozidla odpovídá uživatel. Za technický stav vozidla během jízdy odpovídá řidič, a to od převzetí vozidla až do ukončení jízdy.
- 3) Vozidlo může řídit pouze řidič, který:
  - a) vlastní platné řidičské oprávnění příslušné skupiny k řízení vozidla;
  - b) má platnou lékařskou prohlídku dle NV 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků;
  - c) absolvoval 1x ročně školení řidičů;
  - d) je členem JSDH Rohoznice.
- 4) Řidič vozidla je povinen:
  - a) před jízdou provést fyzickou kontrolu vozidla, doplnění provozních kapalin a nahuštění pneumatik;
  - b) provést kontrolu předepsaných dokladů (řidičský a občanský průkaz, osvědčení o technickém průkazu, příkaz k jízdě jako záznam v knize jízd);
  - c) mít schválenou jízdu oprávněnou osobou k povolování jízd, pokud se nejedná o jízdu k zásahu na příkaz KOPIS HZS Pardubického kraje;
  - d) zjištěné závady či poškození na vozidle, účast na dopravní nehodě neprodleně hlásit odpovědné osobě za vozidlo nebo veliteli JSDH Rohoznice;
  - e) dodržovat předpisy týkající se provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti práce při provozu, údržbě a opravách vozidel;
  - f) po skončení jízdy uzavřít záznam v knize jízd (povinnými údaji v zápisu v knize jízd jsou: datum jízdy, účel a cíl jízdy, časy odjezdů a příjezdů, ujeté kilometry, konečný stav tachometru a případné čerpání PHM nebo jiných provozních kapalin);
  - g) udržovat vozidlo v čistotě a ve stavu, který zajišťuje jeho spolehlivou provozní způsobilost.
- 5) Jízdy vozidlem pro soukromé účely jsou zakázány.
- 6) Ve vozidle mohou být přepravováni jen členové JSDH Rohoznice nebo osoby, které jsou uvedeny v záznamu o jízdě.
- 7) Vozidlo musí být po ukončení jízdy zaparkováno na svém stanovišti, pokud není oprávněnou osobou k povolování jízd povoleno parkování na jiném místě. Za zaparkování na vymezeném místě odpovídá řidič, který jízdu ukončil.
- 8) Kondiční jízdy se provádějí v rozsahu stanoveném vyhláškou č.247/2001Sb.
- 9) Řídit vozidlo s právem přednosti v jízdě může jen osoba starší 21 let. Řidič vozidla s právem přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.

### Čl. 4 Údržba, opravy a zkoušky vozidla

- 1) Zjištěné závady při provozu, údržbě a kontrolách vozidla je řidič povinen ihned ohlásit odpovědné osobě za vozidlo nebo veliteli JSDH Rohoznice, který rozhodne o způsobu odstranění závady,



případně odstavení mimo provoz. Velitel JSDH Rohoznice informuje vlastníka a domluví odstranění závad tak, aby vozidlo bylo v nejkratší možné době v pohotovosti.

- 2) Údržbu vozidla po ukončení jízdy zajistí řidič v nejkratší možné době. Dbá na celkovou čistotu a doplnění PHM pro zajištění pohotovosti vozidla pro případ výjezdu JSDH Rohoznice k zásahu.
- 3) Při provádění oprav nebo údržby na vozidle je nutno důsledně dodržovat technologické postupy a návody k obsluze a údržbě vydané výrobcem vozidla.
- 4) Při provozu vozidla smí být použity jen pohonné hmoty, mazadla a ostatní provozní kapaliny předepsaného druhu a kvality.
- 5) Zkoušky a kontrola vozidla a zařízení nezbytných pro provoz vozidla se provádějí nejméně 1x měsíčně. Za provedení kontrole odpovídá určená osoba, zodpovědná za provoz vozidla, která je uvedena v příloze 1 tohoto dokumentu.
- 6) Technické prohlídky a garanční kontroly se provádějí podle zásad a ve lhůtách stanovených právními předpisy a pokyny výrobce vozidla. Za včasné přistavení vozidla ke kontrole odpovídá určená osoba, zodpovědná za provoz vozidla, která je uvedena v příloze 1 tohoto dokumentu.

#### **Čl. 5**

#### **Bezpečnost práce při provozu vozidla**

- 1) Bezpečnost práce.
  - a) Za bezpečnost osádky při jízdě i za rychlost jízdy odpovídá výhradně řidič.
  - b) V kabině řidiče, nebo v kabině pro osádku není dovoleno přepravovat příslušenství, které není zabezpečeno proti samovolnému pohybu, nebo spolehlivě uloženo v úchytech.
  - c) Kouření ve vozidle je zakázáno.
- 2) Bezpečnostní opatření.
  - a) Řidič je povinen si určit pomocníka pro zajištění bezpečného couvání.
  - b) Pohyb cizích osob po prostoru garáží je možný jen v přítomnosti člena SDH Rohoznice.

#### **Čl. 6**

#### **Čerpání a doplňování pohonných hmot**

- 1) Za zásobování pohonnými hmotami, jejich hospodárné využívání, evidenci a manipulaci odpovídá určená osoba, zodpovědná za provoz vozidla, která je uvedena v příloze 1 tohoto dokumentu.
- 2) Zásoba pohonných hmot ve vozidle musí být minimálně 60% palivové nádrže a rezervní zásoba minimálně 10litrů paliva. Toto množství vždy kontroluje a plnění zajistí řidič, který provedl poslední jízdu.

V Rohoznici dne 31. 7. 2020

#### **Schválila:**

Alena Smolíková  
starostka obce Rohoznice



**Příloha č.1**

**Seznam požární techniky, na které se vztahuje tento dopravně provozní řád:**

Dopravní automobil	FORD Transit	DA-L1Z	RZ 6E6 4926
--------------------	--------------	--------	-------------

**Seznamy oprávněných osob:**

**Seznam osob oprávněných k povolování jízd:**

- starostka obce Rohoznice bez omezení cíle jízdy: Alena Smolíková
- místostarostka obce Rohoznice v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky: Věra Pokorná
- velitel jednotky JSDH Rohoznice v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky: Josef Tomášek

**Osoba zodpovědná za provoz vozidla:**

Dopravní automobil FORD Transit DA-L1Z: David Pokorný

Přílohy platné od 1. 8. 2020 do odvolání

V Rohoznici dne 31. 7. 2020

**za Obec Rohoznice:**

-----  
starostka obce  
Alena Smolíková

-----  
místostarostka obce  
Věra Pokorná

**za JSDH Rohoznice:**

-----  
velitel jednotky  
Josef Tomášek

-----  
osoba zodpovědná za provoz vozidla  
David Pokorný

